

SMARTLIFE



**LICUADORA
SL-BL9295D**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este electrodoméstico, siga las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizarlo asegúrese que el voltaje indicado en el producto se corresponda al voltaje de su tomacorriente eléctrico.
3. No deje el cable colgar sobre una superficie caliente o sobre el borde de una mesa o mesada.
4. No ponga la licuadora en funcionamiento si el cable o el enchufe se encuentran dañados o si presenta un malfuncionamiento o se encuentra dañado de otra forma. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio u otra persona igualmente capacitada para evitar riesgos.
6. El aparato debe ser supervisado cuando esté siendo utilizado por o cerca de niños.
7. Evite tocar las partes móviles.
8. Mantenga las manos y los utensilios fuera del contenedor al licuar para evitar daños personales o a la licuadora. Puede usarse una espátula pero únicamente cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o daños.
10. Desenchufe la licuadora cuando no la esté utilizando, antes de colocar o retirar partes, y antes de limpiarla. Para desconectar, seleccione "Apagado" y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared sujetando del enchufe, no del cable.
11. Para evitar daños, nunca coloque las cuchillas sobre el motor sin la jarra debidamente colocada.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
14. No deje la licuadora encendida sin supervisión.
15. Al remover la licuadora del motor, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
16. Asegúrese que la tapa esté colocada correctamente al poner la licuadora en funcionamiento.
17. Siempre utilice la licuadora en una superficie lisa, seca y segura.
18. Nunca coloque esta licuadora sobre o cerca de una hornalla o gas o donde pueda estar en contacto con un aparato caliente.
19. No lo utilice al aire libre.
20. No utilice este electrodoméstico para fines diferentes del cual fuera diseñado.

ADVERTENCIA: Posibles daños por uso inapropiado. Se deberá tener especial cuidado a la hora de manipular las cuchillas, de vaciar la jarra y durante su limpieza.

PELIGRO: Asegúrese que la licuadora esté apagada antes de moverla.

Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o partes que se muevan durante el uso.

Tenga especial cuidado al utilizar líquidos calientes en la procesadora de alimentos o licuadora ya que pueden ser expulsados del aparato debido a alguna salida de vapor.

Desconecte el aparato de la fuente de energía si va a retirarse del lugar y antes de su armado, desarmado o limpieza.

Este aparato no deber ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

El aparato podrá ser utilizado por personas con capacidades físicas, mentales o motoras reducidas o con falta de experiencia siempre y cuando sean supervisadas o reciban instrucciones sobre su uso para que puedan manejarlo de forma segura y siempre y cuando comprendan los peligros que la utilización del mismo implica.

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

ACERCA DE SU LICUADORA




Fig. 1

PERILLA DE VELOCIDAD




Fig.2

Antes de usarla por primera vez

1. Antes de usarla por primera vez, retire el embalaje de la licuadora y coloque todas las partes en una superficie horizontal.
2. El montaje de la jarra (incluyendo la jarra medidora, tapa, anillo de sellado 1, jarra, anillo de sellado 2, montaje de cuchillas y base de jarra) ya ha sido montado a la unidad de motor. Desmonte para lavar las partes removibles excepto la unidad de motor. Ver capítulo CUIDADO Y LIMPIEZA.
3. Una vez que todas las partes se hayan limpiado y secado cuidadosamente, vuelva a montar el aparato.
 - 1) Coloque la jarra invertida sobre una superficie lisa, sosteniendo la manija de la jarra, ponga el anillo de sellado 2 y el montaje de cuchillas en la parte inferior de la base de la jarra y asegure el montaje de las cuchillas girando en sentido anti horario hasta que se encuentre firme (ver Fig.3).
 - 2) Vuelva a colocar el montaje de la jarra con su apertura hacia arriba. Coloque el anillo de sellado 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y coloque la tapa en el montaje de la jarra. Coloque la taza medidora exactamente en la tapa, ajustando la pequeña proyección en ambos lados de la taza en las ranuras de la tapa y girando la taza en sentido horario hasta que se encuentre firme. (Ver Fig.4.)
 - 3) Finalmente, coloque la jarra montada a la unidad de motor alineando la línea en la base de la jarra montada. (Ver Fig.5.)

ADVERTENCIA: La jarra y la base de la jarra ahora se encuentran seguras. No trate de girar la jarra y la base de la jarra sobre la unidad de motor.




Fig.3




Fig.4




Fig.5

CÓMO USARLA

1. Pele o descaroce las frutas o vegetales y luego córtelos en pequeños cubos.
2. Coloque los alimentos a ser licuados en la jarra (Ver Fig.6.). Generalmente, debe agregarse cierta cantidad de agua potable para facilitar el funcionamiento de la licuadora. La proporción de alimentos y agua es 2:3. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en la jarra.
- 3.

RECETA

TIPO DE ALIMENTO	ESPECIFICACIÓN	PESO	VELOCIDAD
Zanahoria (manzana, pera etc.)	Cortar en 15mm*15mm*15mm	Zanahoria: 600g Agua: 900g	Velocidad Alta

Nota: nunca utilice líquidos hirviendo o ponga la licuadora en funcionamiento estando vacía

4. Coloque la tapa sobre la jarra. Asegúrese que la taza medidora se encuentra en su lugar.
5. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente estándar de pared.
6. Gire la perilla de velocidad en la configuración de velocidad adecuada para su tarea.
7. Para tareas de licuado rápido o suave, gire la perilla de velocidad a la posición P y sostenga por unos pocos segundos y luego libere, la perilla volverá automáticamente a la posición O. Encienda varias veces hasta lograr la consistencia deseada.
8. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora se encuentra en funcionamiento, retire la taza medidora y colóquelos mediante la apertura de la tapa. (Ver Fig.7.)
9. Al triturar hielo o alimentos duros, sostenga firmemente la tapa con una mano.
10. Cuando obtenga la consistencia deseada, gire la perilla a la posición O.

Nota:

- 1) Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo no debe superar los 3 minutos. Debe mantenerse un tiempo de descanso de 10 minutos entre dos ciclos continuos. Deje enfriar la unidad a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de funcionamiento.
- 2) Si desea detener la licuadora durante su funcionamiento, gire la perilla a la posición o en cualquier momento.





Fig.6

Antes de
licuar,
agregue los



Durante el
licuado, agregue

Fig.7

Consejos para el mejor funcionamiento

- Para una mejor circulación de alimentos a ser licuados con líquido, primero vuelque un poco de líquido en la jarra y luego agregue los sólidos.
- Las siguientes tareas no podrán ser realizadas de forma eficiente con una licuadora: batir claras de huevo, crema doble, hacer puré de papa, triturar carne, mezclar masa, extraer jugo de frutas y vegetales
- Los siguientes elementos no deben ser colocados en la unidad ya que pueden dañarla: huesos, grandes trozos de sólidos, comida congelada, o alimentos duros tales como nabos.
- Para triturar hielo, agregue hasta 6 cubos de hielo. Si necesita más hielo, retire la taza y agregue los hielos de a uno mediante la apertura de la tapa.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto contiene piezas no reparables por el usuario. Solicite ayuda a personal de servicio calificado.

1. Antes de limpiar, desconecte la licuadora.
2. Siempre lave inmediatamente tras usar para facilitar la limpieza. No permita que los alimentos se sequen en el montaje de la jarra ya que esto puede dificultar su limpieza.
3. Vierta un poco de agua tibia con jabón en la jarra y gire la perilla a la posición P por unos segundos. Luego vacíe la jarra.
4. Desmonte todas las partes removibles. Retire el montaje de la jarra de la unidad de motor. Para desprender el montaje de las cuchillas, gírelo en sentido horario desde la parte inferior de la base de la jarra, y retire el anillo de sellado 2 y el montaje de las cuchillas (ver fig.8.). Además, retire el anillo de sellado 1 de la cubierta de la tapa.




Fig.8

5. Enjuague la taza medidora, tapa, anillo de sellado 1, jarra, anillo de sellado 2 y montaje de cuchillas a manos o en un lavaplatos y luego seque. Hay algunos componentes que se pueden lavar en lavaplatos pero la configuración de temperatura no debe superar los 70°.
6. Cepille la cuchilla usando agua tibia con jabón, luego enjuague cuidadosamente bajo la canilla. No toque las cuchillas filosas, maneje con cuidado. **No sumerja el montaje de las cuchillas en agua.** Deje secar boca abajo alejado de niños.
7. Limpie la unidad de motor con un trapo húmedo y seque cuidadosamente. Retire los pegotes, fregando con un limpiador no abrasivo. Si se derraman líquidos sobre la unidad de motor, primero desenchufe la unidad, luego limpie con un trapo húmedo y seque cuidadosamente.

ADVERTENCIA

- 1) No sumerja la unidad de motor en líquido ya que puede causar choque eléctrico.
- 2) No use limpiadores o esponjas ásperas sobre las partes o terminaciones.
- 3) No coloque las partes de esta unidad en el lavaplatos. La unidad no es apta para limpieza en lavaplatos.

ELIMINACIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las disposiciones locales: lleve los electrodomésticos que se encuentren fuera de funcionamiento a un centro de eliminación de residuos adecuado.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 500W.

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

