

SMARTLIFE



LICUADORA DE MESA SL-BL0319

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.

Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de lesión personal o daño a bienes/propiedad:

- Este artefacto está destinado a uso doméstico no industrial ni comercial en interiores. No lo use al aire libre o para otros fines.
- No permita que el cable cuelgue donde alguien podría tropezarse con él o tirar de él (por ejemplo, por el borde de una mesa o mesada).

CARACTERÍSTICAS

1. El diseño es elegante, simple y hermoso, con una estructura integrada, fácil de operar y limpiar.
2. Motor eléctrico de alta velocidad y rotación con protección de recalentamiento, alta eficiencia, ahorro de tiempo y de energía y alta vida útil.
3. El bloqueo de seguridad asegura una operación segura y confiable.

LEA ANTES DE USAR

1. El artefacto tiene un dispositivo de protección de seguridad. El motor eléctrico no funciona cuando la tapa o la cuchilla no están bien colocadas para garantizar un uso seguro.
2. Verifique que el suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado antes de usar para evitar daños.
3. Limpie todas las piezas a desmontar (consulte la sección "Mantenimiento y limpieza").
4. Lea atentamente la imagen "Piezas clave y ubicación" para el montaje.
5. Lea todas las instrucciones antes de usar.


TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Este artefacto está diseñado con interruptores de posición 0, I, II y P (apagado, suave, fuerte y función de pulsado, respectivamente). Seleccione la función de pulsado y la posición fuerte para licuar, picar y moler carne. Procese durante 10 segundos y luego detenga durante 5 segundos, vuelva a encender la máquina después de un minuto de descanso al procesar durante un minuto. Seleccione la función de pulsado o la posición fuerte para licuar frutas y leche de soja. Seleccione la posición suave para batir huevos. Seleccione la posición fuerte para extraer jugo. Detenga la operación durante 15 minutos cuando haya realizado las tareas anteriores tres veces consecutivas. Vuelva a encender el artefacto después de que el motor eléctrico se haya enfriado. De esta manera, prolongará la vida útil de la licuadora.

LICUAR

1. Primero, verifique que el interruptor esté en posición de apagado (si el interruptor está en su posición de origen).
2. Coloque el anillo de sellado sobre la rosca de la base de la cuchilla y enrosque bien la jarra con la base de la cuchilla. (Se ajusta en sentido horario y se desajusta en sentido antihorario). Cubra la jarra con la tapa.
3. Sostenga la base de la cuchilla y enrosque en sentido horario al cuerpo del aparato. No sostenga el recipiente para desmontar, de lo contrario se desconectará con la base de la cuchilla y los alimentos en la jarra exudarán.

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES



DESCRIPCIÓN

1. Tapa superior
2. Tapa de la copa mezcladora
3. Copa de mezcla
4. Anillo de sellado
5. Cuchilla mezcladora
6. Soporte de cuchilla mezcladora
7. Rotor
8. Máquina principal
9. Interruptor de posición

LICUAR VERDURAS Y FRUTAS

Pele frutas y verduras y retire las semillas. Corte en dados.

Agregue 250 g a 350 g de frutas y verduras y la cantidad adecuada de agua hervida. Monte el artefacto según las instrucciones de montaje y uso y luego encienda la licuadora.

IMPORTANTE

1. Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas (incluso niños) a menos que hayan recibido supervisión o ayuda de personas responsables por la seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con la licuadora.
2. Coloque este artefacto sobre una superficie estable y pareja. Haga funcionar según los métodos indicados arriba.
3. Asegúrese de que el filtro esté bloqueado con la base de rotación antes de operar. La cuchilla no debe entrar en contacto con la tapa transparente. Coloque la tapa transparente, cierre bien y luego encienda la licuadora.
4. No lave el motor ni el enchufe con agua u otro líquido. Solo límpielos con un paño húmedo.
5. Verifique que el colector medio o la taza de molienda no tengan demasiada fruta molida o jugo. Si es así, apague el suministro eléctrico y vacíela.
6. No quite la tapa de la jarra durante el funcionamiento. No coloque la mano ni otro recipiente en la jarra o a través del orificio para incorporar alimentos cuando el artefacto está encendido. De lo contrario, podrán producirse daños o accidentes.
7. Este artefacto no debe funcionar sin alimentos ni exceder las cantidades permitidas por la jarra (en general, menos del 60 % es lo mejor). De lo contrario, los rodamientos del motor y la cuchilla podrían sobrecalentarse.
8. Las cuchillas son muy filosas. Para evitar lesiones al lavar las cuchillas, colóquelas bajo el agua corriente. No las lave a mano.
9. No deje la licuadora funcionando sin supervisión. No permita que los niños operen la licuadora.
10. Está prohibido hacer funcionar la licuadora sin alimentos o licuar o picar cantidades de carne por encima de lo indicado.
11. Desenchufe y saque los alimentos después de cada operación.
12. No coloque ninguna pieza en esterilizadores a alta temperatura o en un calentador para esterilizar.
13. No se recomienda esta licuadora para otro uso.

14. Para prolongar la vida útil de esta licuadora, el motor cuenta con un protector de exceso de temperatura. Cuando el motor funciona demasiado tiempo o con mucha carga y la temperatura alcanza el valor de advertencia, el motor se detiene automáticamente. Después de que el motor se detiene, desenchufe y espere que el motor se enfríe (unos 20 a 30 minutos). Luego, puede volver a usar.

15. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.

16. Si tiene un problema con esta licuadora, no la desmonte usted.

Comuníquese con el departamento de servicio o de servicio de posventa de esta compañía.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Se recomienda usar la licuadora con frecuencia para mantener el motor seco.

2. Coloque la licuadora en un lugar seco para evitar que el motor eléctrico se humedezca y se cubra de moho.

3. No moje el motor con agua. Para limpiar, hágalo con un paño húmedo.


Otras piezas pueden lavarse directamente con agua, como el presionador de frutas, el colector medio, la taza de molienda, etc.

4. Se recomienda desmontar la cuchilla en la jarra y la taza de mezclado de carne y verter aceite comestible al eje de la cuchilla y rodamientos para lubricar.

5. Agregue suficiente agua caliente y detergente al limpiar la jarra montada en la unidad del motor.

Coloque la tapa y accione el interruptor.

Enjuague con agua limpia después de licuar durante 30 segundos.





ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en ningún lugar de la Unión Europea. Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas debido a una eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de sus recursos materiales. Para devolver su artefacto usado, use los sistemas de uso y devolución o comuníquese con el vendedor del producto. Él puede tomar este producto para hacer un reciclado seguro.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 VAC ~; 50/60HZ; CL II; 600W.

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

