

# SMARTLIFE



**CALENTADOR INSTANTÁNEO A GAS**

**MODELOS: SL-GWH06D/NG ~ SL-GWH10D/NG**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## Consejos especiales

Cuando el calefón está funcionando, la combustión de gas consumirá mucho oxígeno y expulsará gran cantidad de monóxido de carbono. En vista del gran perjuicio para la salud humana o incluso fallecimiento causado por inhalación excesiva de monóxido de carbono, la empresa sinceramente advierte a los usuarios que:

- No se instale el calefón en el baño.
- Instale y use el calefón estrictamente en conformidad con los requisitos estipulados en las instrucciones; instale un caño para expulsar los gases de desecho al exterior.
- Asegúrese de que la habitación donde se instale el calefón tenga suficiente aire fresco y esté bien ventilada.


## INDICE

• Características funcionales.....	1	• Métodos de uso.....	5
• Estructura externa.....	2	• Precaución.....	6
• Parámetros de rendimiento técnico.....	2	• Solución de problema.....	9
• Dimensiones.....	2	• Diagrama de cableado interno.....	10
• Instalación.....	3		

## Características funcionales

1. Visor digital (opcional)
2. Encendido automático de control de agua: Simplemente abra la válvula de agua y el encendedor se encenderá automáticamente con agua caliente inmediatamente disponible.
3. Regulación de la temperatura de agua: Regule la temperatura de agua a cualquier temperatura.
4. Dispositivo de escape: Expulsión de gases de combustión al exterior para mantener fresco el aire.
5. Visor de temperatura del agua con función indicadora de batería baja.
6. Arranque con baja presión de agua: Arranque lento presión de agua con un amplio alcance de aplicación.
7. Volumen de agua constante: Evita eficazmente el impacto de la fluctuación de presión de agua sobre el volumen de agua y la temperatura del agua de salida, y evita que el agua de salida no esté caliente debido a presión de agua demasiado alta.
8. Protección contra apagado de la llama piloto: El calefón cortará el gas automáticamente para asegurar que no haya fuga de gas si se apaga la llama accidentalmente durante el uso.
9. Control de la vinculación agua-gas: El calefón interrumpirá automáticamente la combustión y se apagará cuando el suministro del agua de canilla se interrumpa o se cierre la válvula de agua.
10. Protección contra la sobrepresión: Cuando la presión de alimentación de agua sea demasiado alta, la válvula de seguridad del calefón puede aliviar automáticamente la presión para evitar causar daño al calefón.
11. Protección térmica: El calefón cortará automáticamente el gas y dejará de funcionar cuando la temperatura del agua saliente del calefón exceda los 90 °C o se produzca combustión en seco.
12. Protección de 20 minutos: El calefón cortará el gas y se apagará tras un funcionamiento continuo durante 20 minutos. El calefón podrá seguir funcionando solo tras el reinicio.

## Estructura externa




1. Ventanilla de observación
2. Perilla de regulación de agua
3. Válvula de Drenaje
4. Estuche de baterías
5. Entrada de agua fría
6. Salida de agua caliente
7. Entrada de gas
8. Perilla de regulación de la potencia

Nota: Todos los diagramas de este manual de calentador a gas son solo ilustrativos. El aspecto real está sujeto al modelo adquirido.

## Parámetros de rendimiento técnico

Modelo	SL-GWH06D/NG	SL-GWH10D/NG	SL-GWH14D/NG
Tipo de Gas	Gas Natural		LPG (Spergás)
Presión nominal de gas	2000Pa		2800Pa
Cap. nominal de calor	12 kW	20 kW	28 kW
Modo de escape	Tipo caño de escape		
Modo de encendido	Encendido continuo automático de control de agua		
Presión de agua aplicable	0.025~1.0MPa		
Cap. de rendimiento nominal del aumento de temperatura del agua caliente: 25k)	6 kg/min	10 kg/min	14 kg/min
Especificaciones del Conector	Entrada de gas	G 1/2	
	Entrada agua fría	G 1/2	
	Ent. agua caliente	G 1/2	
Dimensiones (L×W×H)	440x310x120 (mm)	550x330x175 (mm)	610x360x190 (mm)
Peso Neto	5.1kg	8.2kg	9.85kg
Peso Bruto	6.2kg	9.8kg	11.5kg
Diámetro del ducto de ventilación de humo (D)	Φ 90mm	Φ 110mm	Φ 120mm

## Dimensiones




## Instalación del calefón


### Requisitos de instalación

1. No instale el calefón en cuartos de baño.
2. No instale el calefón en un lugar donde sople viento fuerte, pues de lo contrario la llama del calefón podría apagarse o podría ocurrir una combustión incompleta.
3. No instale el calefón en exteriores.
4. No instale el calefón en cuartos cerrados. Instálelo en una habitación bien ventilada con un volumen superior a 7.5 m<sup>3</sup>. Debería haber una entrada de aire de un área mayor a 0.06 m<sup>3</sup> conectada al exterior. También se debe instalar un caño de escape de humo.
5. Instale el calefón en un lugar donde la línea de visión y la ventanilla de observación estén al mismo nivel, es decir, 1,55-1,65 m desde el suelo, y donde el calefón se encuentre distante de materiales combustibles.
6. No coloque ningún aparato eléctrico de cables expuestos o caños de gas por encima del lugar de instalación del calefón. Mantenga una distancia horizontal de más de 40 cm entre el calefón y otros aparatos eléctricos. No instale ningún aparato a gas, como por ejemplo horno a gas y cocina a gas, por debajo del calefón.
7. Mantenga una distancia mayor de 1500 mm entre el calefón y las paredes circundantes y el techo. Construya el sitio de instalación con materiales no combustibles. De lo contrario, aisle el calefón con un panel aislante térmico. La distancia entre el panel aislante y las paredes circundantes deberá ser superior a 10 mm.
8. Instale una válvula de entrada en el caño de entrada de agua del calefón.
9. Ubique la rejilla de ventilación del caño de escape de humo en el exterior.
10. Para usuarios de gas licuado (LPG), seleccione válvulas y mangueras calificadas para la regulación de presión del gas, con el fin de asegurar que el calefón funcione apropiadamente y de forma segura. Para usuarios de gas de cañería, solicite a la compañía del gas o la autoridad administrativa correspondiente que conecte los caños de gas.

Después de que se instale el calefón a gas con un caño de escape para el gas, durante el uso del aparato no encienda ningún equipo mecánico de ventilación tales como un ventilador para la expulsión de gases o un extractor de humo, en la habitación donde se instale el calefón, o a los cuales se conecte el calefón.




**Nota:** Los conectores en la parte inferior están en orden distinto en los diferentes modelos. Guíese por el aparato real durante la conexión.



## Modos de instalación

Nota: Está absolutamente prohibido usar este calefón sin la instalación de un caño de escape de humo.

1. Mantenga el calefón en posición vertical y no lo incline durante la instalación. Tal como se muestra en el diagrama a la derecha, taladre orificios de instalación en la pared. Ajuste los tornillos de expansión en los orificios de instalación en la parte superior para fijación, e inserte los tarugos de plástico en los orificios de instalación de la parte inferior. Después del montaje del calefón, coloque las juntas y tuercas en los tornillos de expansión y atornille las tuercas. Atornille el tornillo perforante de la parte inferior. El usuario puede elegir cualquier modalidad de instalación entre las modalidades A y B, conforme a lo que requiera cada modelo.
2. Precauciones para la instalación del caño de escape de humo:
  - a. El calefón debe tener instalado un caño de escape de humo durante el uso. Por las dimensiones del caño de escape de humo, refiérase a la Lista de Parámetros de rendimiento técnico. El caño se debería instalar conforme a los requisitos del presente manual.
  - b. Determine el largo del tubo corrugado que se necesite, pero la altura total del tubo debería ser superior a 2 m; la longitud horizontal no mayor de 3 m; los codos no más de 2 y los ángulos no menores a  $90^\circ$ , para reducir la resistencia al escape de humo.
  - c. Ajuste el tubo corrugado y las bocas de ventilación de humo del calefón con abrazaderas para evitar que los gases de escape se expulsen al interior.
  - d. Haga que el tubo de ventilación se incline  $3^\circ$  hacia el exterior y hacia abajo, para facilitar la salida del agua de condensación.
  - e. Revista el tubo de ventilación con materiales aislantes térmicos e ignífugos con espesor mayor de 20 mm, cuando el tubo de ventilación atraviese una pared de materiales combustibles.
  - f. Trate de no ocultar el tubo de ventilación dentro del cielorraso. Si ello fuera inevitable, envuelva el tubo de ventilación con materiales aislantes térmicos de espesor mayor a 20 mm. Mantenga una distancia mayor de 150 mm entre el tubo de ventilación y materiales combustibles tales como el cielorraso y los muebles.



g. Para el mantenimiento, no utilice hormigón para llenar el espacio entre el tubo de ventilación y el agujero redondo en la pared por el cual atraviesa el tubo de ventilación.

3. Instalación del caño de escape de humo

a. Taladre un orificio de diámetro levemente mayor que el del tubo de escape de humo en un lugar cercano al calefón para poder pasar fácilmente el tubo de escape de humo horizontal a través del orificio. Extienda al caño de escape de humo fuera de la habitación y haga que la terminal exterior se incline levemente hacia abajo.

b. Fije la rejilla de ventilación a una altura mayor, no inferior a la altura del calefón.

c. Fije la entrada de aire en posición inferior para evitar que el aire del exterior ingrese directamente a la cámara de combustión.

d. Instale firmemente una tapa resistente al viento.

4. Instalación del caño de gas

a. Seleccione mangueras de goma específicas o caños rígidos calificados y una válvula de escape de presión de gas (conforme a normas GB10546 Y GB12214).


b. Seleccione las dimensiones del caño conforme a las Especificaciones de conectores de la lista de Parámetros de Rendimiento Técnico.

c. La longitud de las mangueras de goma no podrá exceder los 2 m cuando se utilice gas licuado. Instale una junta de anillo de goma entre la entrada de gas del calefón y el conector de la manguera.

d. La manguera de goma debe estar conectada a la línea roja del conector de la manguera y debe estar ajustada con una abrazadera.



e. Conecte con un caño rígido cuando se use gas de cañería. Instale una válvula de gas, con una superficie de paso efectiva mayor de 45 mm<sup>2</sup>, es decir, con diámetro interno superior a 0,75 mm.

f. Después de la instalación, use agua jabonosa para verificar si hay fuga de gas.




Nota: Coloque una junta de anillo de goma al usar mangueras de metal

Los conectores en la parte inferior estarán en orden diferente según los modelos. Conéctelos según las instrucciones en el calefón.



Cierre la válvula de salida de agua caliente y abra la válvula de gas



<p>Cuando la TEMPERATURA está en modo "MAX", el FLUJO DE AGUA DE AGUA está en "MIN", la temperatura del agua de salida es la más alta.</p>	<p>Cuando la TEMPERATURA está en modo "MIN", el FLUJO DE AGUA DE AGUA está en "MAX", la temperatura del agua de salida es la más baja.</p>
--	--

## Método de uso

### Preparaciones previas al encendido


1. Durante el uso inicial del calefón, abra la caja de baterías e inserte dos baterías D conforme a la polaridad correcta de la batería.
2. Abra la válvula de entrada de agua al máximo y abra la válvula de salida de agua caliente para verificar que salga agua.
3. Luego, cierre la válvula de salida de agua caliente y abra totalmente la válvula principal de gas.

## Encendido/Funcionamiento

1. Encendido: Después del trabajo preparatorio, abra la válvula de salida del agua caliente, ante lo cual el calefón emitirá un sonido sordo (algo así como “pop”), e inmediatamente saldrá el agua caliente. Si el calefón no se puede encender de una vez, cierre la válvula de salida de agua caliente de inmediato y reinicielo a los 10-20 segundos. (Nota: En algunos modelos, gire el interruptor de Agua Fría/Caliente al modo agua caliente antes del encendido.)
2. Regulación de la temperatura de agua de salida: Gire la perilla reguladora de potencia a “Max” o gire la perilla de regulación de temperatura de agua a “High” (Alta) con lo cual se podrá incrementar la temperatura del agua de salida. Gire la perilla de regulación de potencia a “Min” o la perilla de regulación de la temperatura del agua a “Low” (Baja), y se podrá disminuir la temperatura del agua de salida.

## Interrupción

1. Cierre la válvula de salida del agua caliente y el agua dejará de salir de inmediato.
2. Cierre la válvula de entrada de agua.
3. Cierre la válvula principal de gas.



## Sustitución de baterías

1. Si el intervalo de tiempo para escuchar el sonido “pop” durante el encendido es un poco largo (dos segundos), o la llama se extingue a poco del encendido, cambie las baterías de inmediato.
2. Utilice baterías selladas a prueba de humedad y blindadas. Normalmente se cambian las baterías cada seis meses.

**Atención especial:** Cuando se vuelva a usar agua caliente después de haberla dejado de usar durante un tiempo, no se bañe con agua caliente desde el inicio. Esto se debe a que al haber estado suspendida durante un tiempo, la temperatura del agua del calefón estará muy alta. Deberá esperar unos segundos después de dejarla correr para evitar quemarse.



## Precauciones

Advertencia: esta empresa no asume responsabilidad por accidentes ocasionados por desarmar el calefón sin autorización o la falta de cumplimiento de esta instalación y las instrucciones de funcionamiento esbozadas en este manual.

## Prevención de accidentes de gas

1. Determine el tipo de gas, para asegurarse de que el tipo de gas que usted está usando es acorde al tipo de gas especificado en la placa de características técnicas del calefón. No desarme el calefón sin autorización ni use un tipo diferente de gas.
2. Verifique si la cámara de combustión está apagada después del uso y recuerde cerrar la válvula principal de gas.
3. Verifique con frecuencia si hay fugas de gas en los conectores y la línea de gas. Normalmente, deberá cambiar las mangueras de goma una vez al año.
4. Para los usuarios de gas de petróleo licuado, si se detecta que la llama del calefón está flotando, la válvula de descarga de presión conectada a la rejilla de ventilación del cilindro de gas podría no estar funcionando correctamente. En tal caso, deje de usar la válvula de descarga de presión y sustitúyala por otra calificada.

Verifique con frecuencia si hay fuga de gas en los conectores.



Verifique si se apaga la llama piloto, y cierre la válvula principal de gas.





- Los usuarios de gas de cañería o de gas natural, si detectan anomalías en la llama del gas (causadas por presión inestable en las cañerías de gas), deberán suspender el uso del calefón. El uso forzado puede causar daños al calefón u ocasionar un accidente.
- Si se detecta una fuga de gas, no encienda el calefón ni prenda ningún aparato eléctrico. Abra todas las puertas y ventanas para que el gas se elimine hacia el exterior. Deje de usar el calefón y contacte al departamento de mantenimiento o a la compañía del gas.
- Se prohíbe utilizar el calefón cuando se constata cualquier falla. Contacte a nuestro departamento de mantenimiento no bien ocurra una falla.
- Este calefón solo debe usarse para el suministro de agua caliente y ducha. No lo use para ningún otro fin.

### Prevención de incendio


- Jamás salga de su casa o se vaya a dormir con el calefón encendido.
- No coloque materiales combustibles cerca de la campana de extracción del calefón. No cubra la rejilla de ventilación con toallas, ropas u otras cosas.

### Prevención de envenenamiento con monóxido de carbono

- Al utilizar el calefón se consume una gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, el sitio donde se instale el calefón debe tener suficiente aire para compensar el consumo y estar bien ventilado. La habitación donde esté instalado el calefón deberá tener una entrada fija de aire constantemente abierta. Las puertas y ventanas cerradas no se pueden clasificar como ventilación efectiva.
- Al utilizar el calefón se expulsa un volumen importante de gases de escape. Por lo tanto, el calefón debe instalarse con un caño de escape de humo para permitir la expulsión hacia el exterior de los gases producidos durante la combustión.
- Cuando se usen gases fabricados o naturales, si la presión de suministro del gas es demasiado baja, puede templar y por tanto afectar el funcionamiento normal del calefón. En este punto, la llama se cambiará de azul a amarilla y la descarga de monóxido de carbono aumentará significativamente. Deje de usar el calefón de inmediato.



Abra la válvula de salida de agua caliente Destornille la válvula de drenaje Atornille la válvula de drenaje Cierre la válvula de salida de agua caliente



### Otras precauciones


- No potable: Ya que hay agua almacenada en el calefón durante largo tiempo, el agua caliente suministrada por el calefón no es potable, solo se usa como agua no potable.
- Prevención contra el congelamiento: Al usar el calefón en zonas frías donde la temperatura ambiente es inferior a 0 °C, el agua almacenada en el calefón debe drenarse para evitar dañar el calefón,

ya que el agua se expande al congelarse. El agua se puede drenar como sigue:

- a. Cierre la perilla de regulación de temperatura de agua a "Low" ("Baja") después de haber cerrado la válvula de entrada de agua.
  - b. Abra la válvula de salida de agua caliente.
  - c. Destornille la válvula de drenaje. Después de haber drenado el agua, atornillela y cierre la válvula de salida del agua caliente. Ya que hay una junta de goma en la válvula de drenaje, atornillela con gran fuerza.
3. Durante el encendido, se prohíbe estrictamente observar el encendido con los ojos cerca de la ventanilla de observación. La distancia entre los ojos y la ventanilla de observación deberá ser por lo menos de 300 mm.
  4. Cuando el calefón no se usa por un largo período de tiempo, saque las baterías de su estuche para evitar que este se oxide por baterías dañadas, pudiendo ocasionar un contacto defectuoso y afectar el uso del calefón.




### Tratamiento de anomalías

Cuando se detecten anomalías como por ejemplo una fuga de gas, combustión anormal (como por ejemplo separación de la llama del quemador, emisión de humo sebásico), olor peculiar y sonido anormal, u otras contingencias, cierre inmediatamente la válvula de gas y contacte al departamento de mantenimiento o a la compañía de gas para resolver el problema.



### Mantenimiento

1. Verifique frecuentemente si el caño de entrada de gas (manguera de goma) está en buena condición y si no presenta desgaste o algún defecto. Cambie la manguera de goma con regularidad y utilice agua jabonosa para determinar si se producen burbujas en los conectores de la cañería.
2. Después de que se utilice el calefón por cierto tiempo (generalmente seis meses) es necesario verificar si existe alguna anomalía. Observe frecuentemente las condiciones de combustión de la llama. Cuando la llama cambie de azul a amarillo y se observe humo negro, contacte al técnico para que realice la limpieza.
3. Utilice frecuentemente un paño suave para limpiar la carcasa del calefón con agua limpia o detergente neutro antes de recurrir a detergentes químicos o solventes volátiles. De lo contrario, el color de la carcasa se desvanecerá y manchará.
4. Limpie con regularidad el filtro de alimentación de agua del calefón.
5. Cuando el calefón no se use por largo tiempo, destornille la válvula de drenaje y drene el exceso de agua en el calefón para evitar dañar el calefón, adicionalmente a las demás precauciones.



Filtro de entrada de agua



## Servicios de reparación

1. El calefón debe ser controlado y limpiado regularmente.
2. La cubierta frontal del calefón no debe ser abierta por personas no especializadas.

## Lista de empaque

Nombre e ilustraciones	Cantidad	Nombre e ilustraciones	Cantidad
 Calefón	1	 Conector de caño de gas (Ninguno para los calefones de gas fabricado)	1
 Manual de usuario	1	 Perno de expansión M6	2 (1 para algunos modelos)
 Perno plástico Tornillo perforante	2		

## Solución de problemas

### Los siguientes fenómenos no son fallas


Problema	Causales y acciones correctivas
La rejilla de ventilación expulsa humo blanco	La temperatura ambiente es demasiado baja, de modo que el gas de salida se condensa en humo blanco en contacto con el aire exterior frío.
El agua caliente se enfría debido a bajo flujo.	Cuando el agua caliente está en flujo bajo (por debajo de la presión de agua de arranque) el calefón expulsa aire y el agua caliente se enfría. Por lo tanto, no deje el agua caliente en flujo bajo.
El calefón se apaga a los 20 minutos de uso	En caso de falta de oxígeno, algunos modelos tienen una función de protección de 20 minutos; es decir, después de 20 minutos de uso continuo del calefón, este se apaga automáticamente. Sírvase cerrar la canilla de agua caliente y espere unos momentos antes de volver a utilizar el calefón.

### Sírvase chequear las siguientes contingencias


Problema	Causales y acciones correctivas	
El calefón no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La válvula principal de gas no está abierta.</li> <li>• Hay aire en la cañería de gas.</li> </ul>	<p>Abra totalmente la válvula principal de gas.</p> <p>Abra y cierre la válvula de salida de agua caliente repetidamente muchas veces hasta que se encienda el calefón.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No está prendido el interruptor eléctrico y no hay corriente eléctrica.</li> </ul>	Conecte la alimentación eléctrica.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La presión de gas no es adecuada.</li> </ul>	Contacte al personal de service para verificar la válvula de regulación de presión.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La presión del agua corriente es insuficiente y la válvula de entrada no está totalmente abierta.</li> </ul>	Abra completamente la válvula de entrada y pida al personal de mantenimiento que controle la presión de agua.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tubo de ventilación está bloqueado y la presión de aire es demasiado fuerte.</li> <li>• Hay una falla interna.</li> </ul>	<p>Pida al personal de mantenimiento que retire desechos y vuelva a usar el calefón luego de que baje la presión del aire.</p> <p>Contacte al departamento técnico.</p>

<p>No sale agua caliente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La válvula de entrada de agua no está completamente abierta. (La llama del calefón se apaga cuando el flujo de agua es demasiado bajo). <span style="float: right;">Abra la válvula de entrada de agua</span></li> <li>• El tiempo de arranque es demasiado corto. <span style="float: right;">Espere un momento.</span></li> <li>• El agua se congela. <span style="float: right;">Elimine el hielo</span></li> <li>• El caño de agua es demasiado largo, y toma cierto tiempo hasta que sale agua caliente. <span style="float: right;">Aguarde un momento.</span></li> <li>• El gas se consume totalmente o no lo suficiente. <span style="float: right;">Agregue gas.</span></li> </ul>
<p>El agua no es suficientemente caliente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El caudal de agua es demasiado grande y la capacidad del calefón para calentar no es suficiente. <span style="float: right;">Disminuya el caudal de agua.</span></li> <li>• La válvula principal de gas no está completamente abierta. <span style="float: right;">Abra totalmente la válvula principal de gas.</span></li> <li>• La temperatura está fijada en un valor demasiado bajo. <span style="float: right;">Suba la temperatura</span></li> </ul>
<p>El agua está demasiado alta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El caudal de agua es demasiado bajo. <span style="float: right;">Aumente el flujo de agua</span></li> <li>• La temperatura está fijada en un valor demasiado alto. <span style="float: right;">Baje la temperatura</span></li> </ul>

## Diagrama de cableado interno



For 10L and 14L



For 6 L

## SERVICIO TÉCNICO

URUGUAY: Luis Surraco 2481. Tel. 2203 5997  
La Paz 1628. Tel. 2401 0012 - 2402 2515

Para más información de servicios técnicos en el interior del país  
visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50Hz; 1500W

# SMARTLIFE

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)

