

# SMARTLIFE



## MICROONDAS

SL-MWO20M | SL-MWO20MB

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.

Lea todas las instrucciones antes de usar.

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

SMARTLIFE

### **PRECAUCIÓN:**

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

SMARTLIFE

**COMPONENTES DEL APARATO**



SMARTLIFE



## PC1.- PERILLA RELOJ / ENCENDIDO

Gire la perilla para ajustar el tiempo deseado y encendido del microondas.  
La duración del tiempo de cocción máximo es de 30 minutos.

## PC2.- PERILLA FUNCIONES DE POTENCIA Y DESCONGELAR

Gire la perilla para seleccionar la función requerida.

## DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220 V ~ 50Hz

Potencia: 700 W

Capacidad Interior: 20 litros

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las ondas del microondas son un tipo de ondas electromagnéticas de alta frecuencia las cuales se encuentran comúnmente distribuidas en la naturaleza. Sin embargo, de forma natural se encuentran lo suficientemente distribuidas como para no provocar calor excesivo.

## PRECAUCIONES

- c. Papas, salchichas y castañas deben pelarse o pincharse antes de calentar. Huevos en su cáscara o cocidos, no deben calentarse en el microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento haya terminado.
- d. Revuelva el contenido de mamaderas o comidas en jarros para evitar posible quemaduras en los niños.
- 8.- Nunca utilice el aparato si la puerta o sus seguros están dañados o si el horno está funcionando defectuosamente. Recorra a un Servicio Técnico autorizado y nunca trate de arreglar el horno usted mismo.
- 9.- Después de calentar los elementos, los platos o contenedores pueden estar muy calientes por lo que se recomienda el uso de guantes para extraer la comida.
- 10.- C de de no acercarse mucho la cara o manos al sacar la comida del microondas, a utilizar la cubierta de los platos o al abrir bolsas o envases para evitar una f ible quemadura con vapor.

- 11.- Para evitar que el plato de vidrio se quiebre:
  - a. Espere que el plato se enfríe completamente antes de limpiar.
  - b. No ponga fuentes calientes en el plato de vidrio frío.
  - c. No ponga alimentos congelados directamente en el plato de vidrio.
- 12.- Asegúrese que nada tope las paredes internas del microondas mientras se cocina.
- 13.- Sólo utilice platos, fuentes y utensilios que sean adecuados para microondas. Vea la guía de utensilios recomendados.
- 14.- No guarde alimentos ni otros objetos dentro del microondas.
- 15.- No utilice el microondas si no tiene alimentos o líquidos en su interior. El utilizarlo al estar vacío, provoca daños en el aparato.

NOTA: El primer uso puede provocar cierto olor a quemado debido a restos

## **NOTA:**

- 1.- Si por cualquier motivo necesita detener el proceso, gire la perilla Reloj/Encendido a la posición "0". Si desea pausar el proceso antes de que termine el tiempo, sólo abra la puerta del microondas presionando el botón de apertura de puerta; si vuelve a cerrar la puerta el proceso continuará su funcionamiento.
- 2.- En caso de necesitar más tiempo de cocción, es posible cambiar el tiempo definido en un comienzo. Para esto vuelva a girar la perilla Reloj/Encendido durante el funcionamiento al tiempo requerido.

## **PRECAUCIÓN:**

Si retira la comida antes que se acabe el tiempo, asegúrese de girar la perilla Reloj/Encendido a "0" para evitar el funcionamiento del horno estando vacío.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Conecte el microondas al tomacorriente. Antes de conectarlo asegúrese que perilla Reloj/Encendido esté en la posición "0"
- 2.- Abra la puerta del microondas presionando el botón de apertura de puerta. La comida dentro del microondas y cierre nuevamente la puerta.
- 3.- Seleccione la función adecuada girando la perilla de Funciones y luego el tiempo requerido girando la perilla Reloj/Encendido. El microondas comenzará su funcionamiento y un sonido de la campana se escuchará cuando el tiempo programado haya transcurrido y la perilla del Reloj/Encendido se encuentre en posición 0.

NOTA: El primer uso puede provocar cierto olor a quemado debido a restos de aceite o residuos de la construcción que puedan disolverse en esta primera vez. Esto es normal y debería dejar de pasar luego de unos cuantos usos.

Se recomienda poner una taza con agua en el plato de vidrio y hacer funcionar el microondas unas veces.

## GUÍA DE UTENSILIOS RECOMENDADOS

| MATERIALES                   | MICROONDAS |
|------------------------------|------------|
| Vidrio resistente al calor   | SI         |
| Cerámica                     | SI         |
| Vidrio común                 | NO         |
| Plástico resistente al calor | SI         |
| Plástico común               | NO         |
| Alm. plástico delgado        | SI         |
| Cajilla metálica             | NO         |
| Contenedores metálicos       | NO         |

- d. Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque, para remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado hacia las paredes.
- e. Si algún material dentro del microondas provoca humo o se enciende, mantenga la puerta del microondas cerrada e inmediatamente detenga el funcionamiento y desenchufe el aparato.
- f. La supervisión es necesaria cuando se utilizan recipientes desechables de plástico, papel u otros materiales combustibles.


7.- Para evitar el riesgo de una explosión:

- a. No ponga contenedores sellados dentro del microondas. Mampaderas tapados son considerados contenedores sellados.
- b. Cuando caliente líquidos en el microondas, asegúrese que sea en contenedores de boca ancha y espere aproximadamente 20 segundos al final para evitar una posible ebullición eruptiva tardía de los líquidos.

## PRECAUCIONES

- 1.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir la circulación de aire.
- 2.- No ponga ningún objeto sobre la parte superior del microondas.
- 3.- El aparato debe posicionarse con la parte trasera hacia la pared y el enchufe debe quedar asequible.
- 4.- El microondas debe mantenerse alejado de televisores, radios o cualquier otro aparato electrónico.
- 5.- Para asegurar la distancia del microondas a la pared trasera, instale el limitador de distancia.
- 6.- Para evitar el riesgo de fuego dentro del microondas:
  - a. No sobrecaliente la comida.
  - b. Remueva los alambres de los envases de papel y/o plástico antes de meterlos al microondas.
  - c. Nunca caliente aceite o grasa ya que la temperatura de estos productos no puede ser controlada.

# PANEL DE CONTROL



## SERVICIO TÉCNICO

URUGUAY: Luis Surraco 2481 - Tel.: 2203-5997.

Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220 V~ 50Hz

# SMARTLIFE

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)

